

LINHA DE DISTRIBUIÇÃO

EDIÇÃO
11 ANOS



Systemtech
Pump[®]




Hunter[®]

SPEZZIA[®]
TUBOS E CONEXÕES



TRANSMISSOR AGROP

DESCRIÇÃO	COD	QTD
S-T8 8 SETORES	400126	01
S-T16 16 SETORES	400127	01
S-T8XE 8 SETORES	400128	01



RECEPTOR AGROP

DESCRIÇÃO	COD	QTD
S-R1L 1 SETOR LATCH SOLAR	400130	01
S-R1E 1 SETOR SOLAR	400129	01
S-R8XE 8 SETORES	400131	01
S-R8XL 8 SETORES LATCH	400140	01
S-VL LATCH 3 VIAS DC 12/24V	400143	01



TRANSMISSOR E RECEPTOR AGROP

DESCRIÇÃO	COD	QTD
B-T1 CHAVE BOIA	400132	01
B-R1 CHAVE BOIA	400133	01
B-T1 TRANSMISSOR CHAVE BOIA HP	400141	01
B-R1 RECEPTOR CHAVE BOIA HP	400142	01





System
Pump®

SPEZZIA



TRANSMISSOR E RECEPTOR AGROP

DESCRIÇÃO	COD	QTD
P-T1 CHAVE BOIA SOLAR	400136	01
P-T1 CHAVE BOIA SOLAR	400137	01



TRANSMISSOR E RECEPTOR AGROP INVERSOR DE FREQUÊNCIA

DESCRIÇÃO	COD	QTD
I-TV16 PUMP VS	400134	01
I-RV16 PUMP VS	400135	01

SPEZZIA®



CONTROLADOR INDOOR/OUTDOOR

DESCRIÇÃO	COD	QTD
I-CORE 6 ESTAÇÕES PLAST.	400118	01
ICC-2 8 ESTAÇÕES PLAST. 120/230V	400119	01



MÓDULO

DESCRIÇÃO	COD	QTD
PRO-C 4 ESTAÇÕES	400120	01
EXPANSÃO 9 ESTAÇÕES P/ PRO-C	400106	01
16 ESTAÇÃO DO PRO-C	400104	01
EXPANSÃO 6 ESTAÇÕES P/I-CORE	400113	01
EXPANSÃO 4 ESTAÇÕES PARA ICC-2	400121	01
EXPANSÃO 22 ESTAÇÕES PARA ICC-2	400123	01
WI-FI P/ HYDRAWISE	400114	01



SENSOR DE CHUVA HUNTER

DESCRIÇÃO	COD	QTD
MINI CLIK	400101	01



TRANSFORMADOR PRO

DESCRIÇÃO	COD	QTD
C/XC INDOOR 230V 24VAC	400124	01





ASPERTOR ROTOR ESCAMOTEAVEL

DESCRIÇÃO	COD	QTD
HUNTER PGP-04	400107	01



CONTROLADOR INDOOR PRO-C

DESCRIÇÃO	COD	QTD
4 ESTAÇÕES 230V	400102	01



CONTROLADOR OUTDOOR X2

DESCRIÇÃO	COD	QTD
4 ESTAÇÕES 230V	400115	01
6 ESTAÇÕES 230V	400116	01
8 ESTAÇÕES 230V	400117	01
14 ESTAÇÕES 230V	400108	01



CONTROLADOR INDOOR X-CORE

DESCRIÇÃO	COD	QTD
2 ESTAÇÕES 230V	400109	01
4 ESTAÇÕES 230V	400110	01
6 ESTAÇÕES 230V	400111	01
8 ESTAÇÕES 230V	400112	01



Hunter[®]
Built on Innovation[®]

Parceria com:



**EDIÇÃO
11 ANOS**

